

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КАК ПРИНИМАТЬ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ РЕСИВЕРА




1 ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА



2 ПОДКЛЮЧИТЕ АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ К АНТЕННОМУ ВХОДУ РЕСИВЕРА



3 ПОДКЛЮЧИТЕ ВИДЕО И АУДИО КАБЕЛЬ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАЗЪЕМАМ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ И ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКЕ



Качество изображения будет выше при подключении приставки к телевизору кабелем HDMI

4 ПОДКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР




5 В МЕНЮ ВЫБЕРИТЕ ТРЕБУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА: HDMI, AV, SCART И ДР. ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕЛЕВИЗОР В РЕЖИМ РАБОТЫ «ЧЕРЕЗ ПРИСТАВКУ»



6 ПРОИЗВЕДИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ, ИСПОЛЬЗУЯ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ РУЧНОЙ ПОИСК. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ НОМЕР КАНАЛА ИЛИ ЧАСТОТУ.



КАК ПРИНИМАТЬ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ СО ВСТРОЕННЫМ ТЮНЕРОМ DVB-T2




1 ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА



3 ПОДКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР



4 ЗАЙДИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ МЕНЮ НАСТРОЕК ТЕЛЕВИЗОРА И АКТИВИРУЙТЕ РАБОТУ ЦИФРОВОГО ТЮНЕРА



↑ Разъем для подключения антенны на цифровом телевизоре

5 ПРОИЗВЕДИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ПРОГРАММ, ИСПОЛЬЗУЯ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ РУЧНОЙ ПОИСК КАНАЛОВ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ НОМЕР КАНАЛА ИЛИ ЧАСТОТУ

